


WPF 40






POMPY CIEPŁA SOLANKA-WODA

NUMER URZĄDZENIA: 233006

Wymagany osprzęt

Artykuł	Numer katalogowy	Typ	Opis
	236000	<u>WPM International</u>	Wysokość: <nobr>400 mm</nobr>, Szerokość: <nobr>310 mm</nobr>, Głębokość: <nobr>100 mm</nobr>

Dodatkowy osprzęt

Artykuł	Numer katalogowy	Typ	Opis
	071091	<u>WT 30</u>	Wymiennik ciepła, Wysokość: <nobr>313 mm</nobr>, Szerokość: <nobr>113 mm</nobr>, Głębokość: <nobr>173.5 mm</nobr>
	227565	<u>SBP 1500 E</u>	zbiornik buforowy, pojemność nominalna: <nobr>1503 l</nobr>, Wysokość: <nobr>2220 mm</nobr>, Średnica z izolacją cieplną: <nobr>1220 mm</nobr>
	185459	<u>SBP 700 E</u>	zbiornik buforowy, pojemność nominalna: <nobr>720 l</nobr>, Wysokość: <nobr>1890 mm</nobr>, Średnica z izolacją cieplną: <nobr>910 mm</nobr>
	227414	<u>UPF 50/1-12 E</u>	Pompa obiegowa solanki
	227564	<u>SBP 1000 E</u>	zbiornik buforowy, pojemność nominalna: <nobr>1006 l</nobr>, Wysokość: <nobr>2300 mm</nobr>, Średnica z izolacją cieplną: <nobr>1010 mm</nobr>

Karta danych wyposażenia
dodatkowego

	227588	<u>SBP 1000 E cool</u>	zbiornik buforowy, pojemność nominalna: <nobr>1006 l</nobr>, Wysokość: <nobr>2300 mm</nobr>, Średnica z izolacją cieplną: <nobr>1010 mm</nobr>
	227413	<u>UPF 40/1-8 E</u>	Pompa obiegowa solanki
	003711	<u>Wkładki SBP</u>	Wkładki
	232462	<u>WPSV 32-4</u>	Rozdzielacz solanki DN 25, ilość obiegów solanki: <nobr>4</nobr>, zawór kulowy ze śrubunkiem zaciskowym: <nobr>DN 25</nobr>
	227422	<u>UP 40/1-8 E</u>	Pompa obiegowa
	185579	<u>FE 7</u>	Zdalne sterowanie z czujnikiem pomieszczenia, Wysokość: <nobr>80,00 mm</nobr>, Szerokość: <nobr>80,00 mm</nobr>, Głębokość: <nobr>30 mm</nobr>
	227423	<u>UP 50/1-12 E</u>	Pompa obiegowa
	227589	<u>SBP 1500 E cool</u>	zbiornik buforowy, pojemność nominalna: <nobr>1503 l</nobr>, Wysokość: <nobr>2220 mm</nobr>, Średnica z izolacją cieplną: <nobr>1220 mm</nobr>

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia,
musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora
lub autoryzowany Zakład Serwisowy.