

# VRL-C 300 D Trend

DECENTRALNA WENTYLACJA

NUMER URZĄDZENIA: 204143

## Niezbędny osprzęt

Produkt	Numer katalogowy	Typ	Opis
	237627	<a href="#"><u>LTM dezent 300 BA VA 320 B</u></a>	Pokrywa zewnętrzna
	237628	<a href="#"><u>LTM dezent 300 BA VA 320 W</u></a>	Pokrywa zewnętrzna
	237671	<a href="#"><u>LTM dezent 300 Z-PSS</u></a>	System montażowy do decentralnego urządzenia wentylacyjnego
	204144	<a href="#"><u>ZVRL-C CU</u></a>	Sterowanie do decentralnego urządzenia wentylacyjnego

## Zalecany osprzęt

Produkt	Numer katalogowy	Typ	Opis
	237126	<a href="#"><u>LTM TL HUMIDITY</u></a>	Czujnik wilgotności
	237615	<a href="#"><u>LTM dezent 300 NHR</u></a>	Nagrzewnica do decentralnego urządzenia wentylacyjnego.
	237646	<a href="#"><u>LTM dezent BACnet Web - Ethernet</u></a>	Karta interfejsu do podłączenia decentralnych urządzeń wentylacyjnych do systemu zarządzania budynkiem BMS

	237659	<b><u>LTM dezent BWM</u></b>	Czujnik ruchu do montażu sufitowego.
	237649	<b><u>LTM dezent CO2</u></b>	Czujnik CO2
	237643	<b><u>LTM dezent EB RS485</u></b>	Karta interfejsu do podłączenia decentralnych urządzeń wentylacyjnych do systemu zarządzania budynkiem BMS
	237647	<b><u>LTM dezent LON IF</u></b>	Karta interfejsu do podłączenia decentralnych urządzeń wentylacyjnych do systemu zarządzania budynkiem BMS
	237648	<b><u>LTM dezent Modbus RS 485 IF</u></b>	Karta interfejsu do podłączenia decentralnych urządzeń wentylacyjnych do systemu zarządzania budynkiem BMS
	237658	<b><u>LTM dezent VOC</u></b>	Czujnik VOC do sterowania zależnego od zapotrzebowania decentralnymi urządzeniami wentylacyjnymi

## Osprzęt do konserwacji

Produkt	Numer katalogowy	Typ	Opis
	206209	<b><u>FMK F7-10 ZUL dez. 300</u></b>	Zestaw mat filtrujących do decentralnego urządzenia wentylacyjnego
	206208	<b><u>FMK F7-2 ZUL dez. 300</u></b>	Zestaw mat filtrujących do decentralnego urządzenia wentylacyjnego
	206207	<b><u>FMK M5-10 ABL dez. 300</u></b>	Zestaw mat filtrujących do decentralnego urządzenia wentylacyjnego



206206

**FMK M5-2 ABL dez. 300**

Zestaw mat filtrujących do decentralnego  
urządzenia wentylacyjnego

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

[www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html](http://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia,  
musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub  
autoryzowany Zakład Serwisowy.