

VRL-C 300 G Premium

DECENTRALNA WENTYLACJA

NUMER URZĄDZENIA: 204140

Niezbędny osprzęt

| Produkt | Numer katalogowy | Typ | Opis |
|---|------------------|---|---|
|  | 237627 | <u>LTM dezent 300 BA VA 320 B</u> | Pokrywa zewnętrzna |
|  | 237628 | <u>LTM dezent 300 BA VA 320 W</u> | Pokrywa zewnętrzna |
|  | 237671 | <u>LTM dezent 300 Z-PSS</u> | System montażowy do decentralnego urządzenia wentylacyjnego |
|  | 204144 | <u>ZVRL-C CU</u> | Sterowanie do decentralnego urządzenia wentylacyjnego |

Zalecany osprzęt

| Produkt | Numer katalogowy | Typ | Opis |
|---|------------------|---|--|
|  | 237126 | <u>LTM TL HUMIDITY</u> | Czujnik wilgotności |
|  | 237646 | <u>LTM dezent BACnet Web - Ethernet</u> | Karta interfejsu do podłączenia decentralnych urządzeń wentylacyjnych do systemu zarządzania budynkiem BMS |
|  | 237659 | <u>LTM dezent BWM</u> | Czujnik ruchu do montażu sufitowego. |

| | | | |
|---|--------|---|--|
|  | 237649 | <u>LTM dezent CO2</u> | Czujnik CO2 |
|  | 237647 | <u>LTM dezent LON IF</u> | Karta interfejsu do podłączenia decentralnych urządzeń wentylacyjnych do systemu zarządzania budynkiem BMS |
|  | 237648 | <u>LTM dezent Modbus RS 485 IF</u> | Karta interfejsu do podłączenia decentralnych urządzeń wentylacyjnych do systemu zarządzania budynkiem BMS |
|  | 237658 | <u>LTM dezent VOC</u> | Czujnik VOC do sterowania zależnego od zapotrzebowania decentralnymi urządzeniami wentylacyjnymi |

Osprzęt do konserwacji

| Produkt | Numer katalogowy | Typ | Opis |
|---|------------------|--------------------------------------|--|
|  | 206209 | <u>FMK F7-10 ZUL dez. 300</u> | Zestaw mat filtrujących do decentralnego urządzenia wentylacyjnego |
|  | 206208 | <u>FMK F7-2 ZUL dez. 300</u> | Zestaw mat filtrujących do decentralnego urządzenia wentylacyjnego |
|  | 206207 | <u>FMK M5-10 ABL dez. 300</u> | Zestaw mat filtrujących do decentralnego urządzenia wentylacyjnego |
|  | 206206 | <u>FMK M5-2 ABL dez. 300</u> | Zestaw mat filtrujących do decentralnego urządzenia wentylacyjnego |

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia,
musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub
autoryzowany Zakład Serwisowy.