






VRL-C 870 D Premium

DECENTRALNA WENTYLACJA

NUMER URZĄDZENIA: 204134

Niezbędny osprzęt

Produkt	Numer katalogowy	Typ	Opis
	237672	<u>LTM dezent 600/800 Z-PSS</u>	System montażowy do decentralnego urządzenia wentylacyjnego
	237629	<u>LTM dezent BA VA 410 B</u>	Pokrywa zewnętrzna
	237633	<u>LTM dezent BA VA 410 W</u>	Pokrywa zewnętrzna
	237674	<u>LTM dezent RWA</u>	System montażowy do decentralnego urządzenia wentylacyjnego
	204144	<u>ZVRL-C CU</u>	Sterowanie do decentralnego urządzenia wentylacyjnego

Zalecany osprzęt

Produkt	Numer katalogowy	Typ	Opis
	237126	<u>LTM TL HUMIDITY</u>	Czujnik wilgotności
	237646	<u>LTM dezent BACnet Web - Ethernet</u>	Karta interfejsu do podłączenia decentralnych urządzeń wentylacyjnych do systemu zarządzania budynkiem BMS

	237659	<u>LTM dezent BWM</u>	Czujnik ruchu do montażu sufitowego.
	237649	<u>LTM dezent CO2</u>	Czujnik CO2
	237647	<u>LTM dezent LON IF</u>	Karta interfejsu do podłączenia decentralnych urządzeń wentylacyjnych do systemu zarządzania budynkiem BMS
	237648	<u>LTM dezent Modbus RS 485 IF</u>	Karta interfejsu do podłączenia decentralnych urządzeń wentylacyjnych do systemu zarządzania budynkiem BMS
	237658	<u>LTM dezent VOC</u>	Czujnik VOC do sterowania zależnego od zapotrzebowania decentralnymi urządzeniami wentylacyjnymi

Osprzęt do konserwacji

Produkt	Numer katalogowy	Typ	Opis
	206205	<u>FMK F7-10 ZUL dez. 800/870</u>	Zestaw mat filtrujących do decentralnego urządzenia wentylacyjnego
	206204	<u>FMK F7-2 ZUL dez. 800/870</u>	Zestaw mat filtrujących do decentralnego urządzenia wentylacyjnego
	206203	<u>FMK M5-10 ABL dez. 800/870</u>	Zestaw mat filtrujących do decentralnego urządzenia wentylacyjnego
	206202	<u>FMK M5-2 ABL dez. 800/870</u>	Zestaw mat filtrujących do decentralnego urządzenia wentylacyjnego



237668

LTM dezent FMS F9-1

Zestaw mat filtrujących do decentralnego
urządzenia wentylacyjnego

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia,
musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub
autoryzowany Zakład Serwisowy.