

RTF-TC

REGULATORY TEMPERATURY

NUMER URZĄDZENIA: 236724

Elektroniczny regulator temperatury podłogi RTF-TC zapewniający najwyższy komfort temperatury i optymalne wykorzystanie energii

Regulator RTF-TC posiada wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia z funkcją ograniczenia, dlatego doskonale nadaje się do modernizacji istniejącego systemu. Do obsługi regulatora temperatury służy intuicyjny wyświetlacz dotykowy o przekątnej 2,2". Wyświetlane są następujące funkcje robocze: Wł. ogrzewania, WYŁ. ogrzewania, tryb ręczny, tryb automatyczny, tryb Party, tryb Boost, zabezpieczenie przed zamarzaniem, tryb urlopowy i komunikaty błędów. Tryby pracy można w łatwy sposób wybierać i zmieniać za pomocą przycisku szybkiego wyboru. Samoadaptująca, ucząca się regulacja umożliwia dodatkowo automatyczne obliczanie czasów grzania. Zużycie energii można wyświetlać w statystyce tygodniowej, miesięcznej i rocznej.



Kolejną funkcją komfortową jest możliwość nastawiania indywidualnych programów tygodniowych zależnie od własnych potrzeb. Regulator temperatury podłogi montuje się podtynkowo. Jest on kompatybilny z pozostałymi czujnikami temperatury podłogi.

Najważniejsze cechy

Elektroniczny regulator temperatury podłogi do montażu podtynkowego

Kolorowy wyświetlacz dotykowy 2,2"

Tygodniowy programator czasowy z możliwością indywidualnego programowania

Automatyczne ustalanie czasu nagrzewania

Programator tygodniowy, zabezpieczenie przed zamarzaniem i wykrywanie otwartego okna

Funkcja włączania/wyłączania

Możliwość montażu w zestawach przełączników

Kompatybilny z innymi czujnikami temperatury podłogi



Typ	RTF-730	RTF-TC
Numer katalogowy	236723	236724
Wysokość	86,00 mm	84,00 mm
Szerokość	86,00 mm	84,00 mm
Głębokość	40 mm	40 mm

Dane techniczne

napięcie znamionowe	230 V	230 V
Częstotliwość	50/- Hz	50/60 Hz
moc przełączeniowa	16 A	16 A
różnica przełączania		0,40 K
zakres nastaw	5-35 °C	5-35 °C
kolor	Biały, RAL 9010	Biały
rodzaj montażu	podtynkowy	podtynkowy

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.