RC-2-VD P/4

DECENTRALNA WENTYLACJA

NUMER URZĄDZENIA: 207049



Przekonaj się, jak prosta jest wentylacja.

Potrzebujesz więcej świeżego powietrza? Wystarczy dotknąć elegancko zaprojektowanego, pełnokolorowego ekranu dotykowego regulatora do naszych decentralnych systemów wentylacyjnych. Dzięki wygodnemu i inteligentnemu sterowaniu w łatwy sposób określisz jakość powietrza w danym pomieszczeniu. Do wyboru jest pięć różnych poziomów wentylacji oraz programator czasowy.

Najlepsza ochrona przed pleśnią: odprowadzanie wilgoci.

Można sterować wentylacją zewnętrzną, aby szybko przewietrzyć instalację powietrzną o wysokiej wilgotności lub z dużą ilością emitowanych zapachów. Szybkie odprowadzanie wody, aby zapobiec pleśni. Wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu zapewnia opcjonalny czujnik wilgotności. Gdy tylko zostanie osiągnięty określony poziom wilgotności, poziom wentylacji zostanie automatycznie dostosowany.

RC-2-VD P/2
Numer urządzenia: 207048

RC-2-VD P/8
Numer urządzenia: 207050

Najważniejsze cechy

- Panel sterowania i obsługi do decentralnych urządzeń wentylacyjnych
- Przejrzyste i nowoczesne wskazówki dla użytkownika za pośrednictwem pełnokolorowego wyświetlacza dotykowego
- Możliwość integracji z systemem zarządzania budynkiem
- Bardzo szybkie usuwanie wilgoci, zapachów i CO2 za pomocą funkcji „Intensywne wietrzenie”
- Wskazanie temperatury pomieszczenia i wilgotności powietrza
- Możliwość sterowania ośmioma wentylatorami
- Szczególnie cicha praca po aktywacji funkcji „Silent Mode”
- Automatyczny wskaźnik wymiany filtra



Typ	RC-2-VD P/2	RC-2-VD P/4	RC-2-VD P/8
Numer katalogowy	207048	207049	207050

Dane techniczne

Ilość wentylatorów na sterownik	maks. 2	maks. 4	maks. 8
Stopień ochrony (IP)	IP00	IP00	IP00
Kolor	Biały	Biały	Biały
Napięcie wyjściowe	230 V	230 V	230 V
Szerokość	80 mm	80 mm	80 mm
Wysokość	80 mm	80 mm	80 mm
Głębokość	9 mm	9 mm	9 mm
Wysokość modułu sterowania	70 mm	70 mm	70 mm
Głębokość modułu sterowania	47 mm	47 mm	47 mm
Szerokość modułu sterowania	70 mm	70 mm	70 mm

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.

Znajdź Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-fachowego-instalatora.html

Znajdź Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html